

Anschalthinweis

Fernsprecher OB 05 (Wandmontage) wahlweise Schallschutzkopfhörer oder Handapparat

Fernsprechapparat mit Schallschutzkopfhörer oder Handapparat

Kunststoff-Gehäuse: Farbe grau

Schallschutzkopfhörer: Farbe blau / schwarz

Handapparat: Farbe schwarz

Verschuß: 2 Schrauben nichtrostend

Die Empfindlichkeit (Verstärkung) des Mikrofonverstärkers kann durch einen Drehknopf auf der Platine verändert werden.

Das Kehlkopfmikrofon wird in der Nähe (etwas seitlich) des Kehlkopfes platziert.

Auf der Frontplatte befindet sich:

- ein Kippschalter (EIN-AUS) für Sprechbetrieb
- eine Blink-LED-rot zur Kontrolle Sprechzustand (EIN)

Ein ankommender Ruf wird durch einen Piezo-Schallgeber akustisch signalisiert. Die Lautstärke liegt bei über 100 dBA/0,3m und die Frequenz beträgt 2,9 kHz. Das Signalisieren mit vereinbarten Zeichen (Morsecode) ist gut möglich.

Der ankommende Ruf wird nur dann durch den Piezo-Schallgeber signalisiert, wenn der Kippschalter (EIN-AUS) auf AUS steht.

Der Anschluss der Fernsprechleitungen bzw. Prüfleitungen erfolgt durch das Einführen der Leitung durch die Kabelverschraubung am Gehäuse. Die beiden Litzen werden an den Klemmen 03 und 04 verschraubt.

Der Kopfhörer und der Handapparat sind mit einem Amphenol-Stecker ausgerüstet, der an das Gehäuse wahlweise angesteckt werden kann. Beim Umstecken **muss** auf der Leiterplatte im Gehäuse der Schiebeschalter von "Kopfhörer" auf "Handapparat" umgestellt werden.
(Werkseinstellung: Kopfhörer)

Anschalthinweis

Fernsprecher OB 05

