

Fernsprecher OB 06 im Koffer (tragbar)



Der Fernsprecher OB 06 kann unabhängig von einer fremden Stromversorgung betrieben werden (Ortsbatteriebetrieb / Notbetrieb). Durch den eingebauten Kurbelinduktor wird der Rufstrom für das Rufsignal selbst erzeugt. Der Sprechstrom wird über 2 Monozellen geliefert. Der Fernsprecher OB 06 ist für Fernsprechübertragungen über lange Strecken geeignet. Er ist für den Gebrauch auf Baustellen und sich ändernder Einsatzorte bestimmt. Der Apparat kann in ein vorhandenes OB-Netz eingebunden werden.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Eisenbahnen
- Bergbahnen / Seilbahnen / Skilifte
- Industrie
- Wehrtechnik
- Rettungswesen
- Sicherheitswesen

Technische Daten:

- Parallelanschluss über Klinkenstecker möglich
- Rufstromerzeugung durch Kurbelinduktor
- elektronische Sprechschaltung
- feuchtigkeitsunempfindlich
- Koffer

- Summer:

Ansprechstrom bei 20 Hz

1,4mA

- Kurbelinduktor

Leistung an 1200 Ω Last, bei 20 Hz

> 4,5 W

Leerlaufspannung bei 20 Hz

< 150 V

- Stromversorgung

intern durch Batterien (werden nicht mitgeliefert)

2 x 1,5 V (Monozelle)

- Elektrische Daten

Sendebezugsdämpfung

+ 0,6 Np

Empfangsbezugsdämpfung

+ 0,1 Np

Impedanz des Gerätes mit getrenntem Mikrofonkreis

800 Hz \geq 1400 W +/- 20 %

Impedanz des Gerätes mit eingeschaltetem Mikrofonkreis

800 Hz \geq 800 W +/- 10 %

Isolationswiderstand des ganzen Gerätes

min. 50 Mohm

- Handapparat

mit robuster dynamischer Sprech- und Hörkapsel, mit Sprechstaste

- Koffer mit Trageband

Länge des Tragebandes

1200 mm

- Farbe

Koffer aus Aluminium mit Schichtstoffplatten Oslo

silbergrau

Handapparat aus ABS

schwarz

- Gewicht

OB - Fernsprecher (ohne Batterien)

3700 g

- Abmessungen

L x B x H ca. in mm

290 x 155 x 240

Artikel-Nr.:

60295

Anwendungen:

- Fernsprechapparat für Baustellenbetrieb
- Fernsprechapparat für wechselnde Orte
- Endstellen im Ortsbatteriebetrieb